

[홈캠저장키트 SKIT-001] 간단 사용자지침서.

***주의: 홈캠저장키트** 는 홈캠서비스 정상회원만 사용 가능한 제품입니다. 정상회원은 홈캠서비스 유료화 이후에는 홈캠서비스 사용요금 완납 회원을 의미합니다. 홈캠서비스 탈퇴나 요금 미납등의 이유로 “홈캠저장키트”가 작동하지 않는 사유로는 환불이나 교환이 되지 않습니다. 이점 유의하시고 구매하시기 바랍니다.

***알림: 홈캠2** 사용자는 반드시 펌웨어버전을 2.0,30이상으로 업그레이드 하셔야 합니다. (www.homecam.co.kr참조)

1. 소개 및 고객지원 정보/ 구성품 점검.

먼저 홈캠을 항상 이용해주시는 고객님께 진심으로 감사드립니다. 설치 및 사용과 관련하여 문의사항은 주네타미 (www.netami.kr/전화 02-831-6001, 월~금, 공휴일제외, 오전9~12시, 오후1~5시)로 문의 주시면 상세히 상담 드리겠습니다. *본 제품은 자가 설치(DIY)제품입니다. 사후처리(A/S)가 필요하신 경우에는 전화상으로 문의 주시거나 제품을 고객께서 저희 쪽으로 입고해주셔야 합니다. 출장설치나 출장지원은 불가능하오니 이점 유의하시고 구매하시기 바랍니다. 천재지변이나 고객실수에 의한 제품파손이 아닌 경우, 무상수리기간은 해당제품에 대해서만, 구매 후 1년이며, 구매 후 2주 이후부터는 사후처리를 위한 입고 및 출고비용(운송료)은 모두 고객부담입니다.



[그림1. 홈캠저장키트 SKIT-001의 구성품]

구매하신 “홈캠저장키트 SKIT-001” 의 구성품은 상기 사진과 같습니다.(포장재 및 스티커등은 발송편의를 위하여 변경될 수 있습니다.) *주의: 구성품이 분실/파손된 경우, 반드시 수령 후 3일(근무일 기준) 내로 주네타미로 전화 연락주세요. 분실/파손에 대한 통보가 3일 이후에 되는 경우 그로 인한 비용부담은 구매자가 해야 합니다.

2. 설치 방법.



[그림2. 설치 전 / 홈캠주장치에 USB카메라가 연결된 상태]

“홈캠저장키트” 를 설치 전에는 “그림 2.”와 같이 홈캠 주장치(홈캠2 혹은 HC2G) 에 “USB카메라”가 직접 연결되어 있습니다. “그림 2.”에서 인터넷연결선 및 PC연결선 그리고 전원아답터 연결선 등은 생략되어 있습니다. “USB카메라”의 모양은 사용자마다 다를 수 있습니다.

설치작업① 반드시 모든 제품의 전원이 꺼진(OFF) 상태에서 먼저 기존의 “홈캠 주장치”에 연결되어 있던 “USB카메라”를 제거 한 후 홈캠 주장치의 USB단자(암)에 “홈캠저장키트”의 USB단자(수)를 삽입하시면 됩니다.



[그림3. 설치작업① 완료 예]

설치작업② 다음 “홈캠저장키트”의 “USB단자 연결부(그림4. 참조)”에 “설치작업①”에서 분리했던 “USB카메라”를 연결하세요.



[그림4. USB단자 연결부]



[그림5. 설치작업② 완료 예]

“USB카메라”를 연결하시면 “그림5.”와 같이 됩니다. “홈캠주장치”의 전원을 켜세요. 이것으로 하드웨어적인 설치는 완료가 된것입니다.홈캠주장치에 “동작감지 및 영상저장” 관련 설정이 되어 있는지 확인 하신 후, 홈캠 서비스로 로그인 하시면 작동 여부를 확인하실 수 있습니다. “동작감지 및 영상저장” 관련 설치를 잘못하시는 경우는, 주)네타미 (www.netami.kr/전화 02-831-6001, 월~금,공휴일제외,오전9~12시, 오후1~5시)로 문의 주세요. 원격으로도 설정이 가능합니다. 감사합니다.